

Clous vissés à montage rapide

	1000 #1	1100 #1	1200 #1	1300 #1	1350 #1	1410 #2	1500 #1	1510 #2	1600 #1	1610 #1	1700 #1	1740 #2	1750 #1	1800 #2	1800R #2	1900 #1	1901 #2	1911-3 -	1912J -	1912-3 -	3000A #1	3000B #1	F1 #1	
	▲			X		●		● Nouveau		X		⊛		⊛X	⊛●	X	⊛	⊛	⊛	⊛	▲X	▲	▲X	
Outil de montage	4000	3200	4200	4300	4400	4910	4500	4910	4600	3200	4700	4740	4700	4800	4800	4500	4910	4911-3	4912-3	4912-3	3200	3200	4300	
Dimension total	6x8,4	7,9x9,8	9x12,6	9x15,2	9x14,4	10x16,3	9x17,5	10x17,5	7,7x15,3	6x21,8	9x20,8	7,7x17,4	7,7x20,9	9x23,3	9x25,5	9x20,5	10x19,0	11x22,8	12x19,5	12x24,5	7,9x15,1	7,9x11,4	9x14,4	
Dépassement	2,2	1,9	1,9	3,2	2,4	2,8	4	4	3,6	3,8	7,3	5,4	6,9	6,8	8	4	4,5	5,3	4,5	6	4,4	3,5	4,6	
Pénétration	6,2	7,9	10,7	12	12	13,5	13,5	13,5	11,7	18	13,5	12	14	16,5	17,5	16,5	14,5	17,5	15	18,5	10,7	7,9	9,8	
Ø tungsten	1,7	2,2	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,6	2,6	2,6	3	3,5	3,5	3,5	1,7	1,7	1,7	
Voiture			👍	👍	👍	👍		👍								👍	👍						👍	
4x4 - Utilitaire			👍	👍	👍	👍										👍	👍	👍						👍
Camion																								
Tracteur														👍			👍	👍	👍	👍	👍			
Vélo	👍																							👍
Moto		👍	👍				👍				👍	👍	👍	👍	👍									👍
Quad			👍			👍	👍																	
SSV						👍	👍									👍	👍							
Véhicule Chenille					👍		👍		👍	👍				👍			👍							
Kart			👍	👍					👍	👍														👍
Chaussure	👍	👍							👍															👍
By 2RTeam	👍	Préconisation d'utilisation						👍	Peut être utilisé sous certaines conditions						www.best-grip.fr / 2rteam@wanadoo.fr / 0.977.76.08.73									

▲ : Tungstène pointu - ⊛ : trempé - ● : traitement surface - X : sur commande